

Cod. 4791036 INTENSE BLACK

Cod. 4791037 ACID GREEN

Cod. 4791038 VULCAN RED

Cod. 4791039 PURE EMERALD

Cod. 4791040 PURE GREY

Cod. 4791041 PURE YELLOW

NÁVOD NA POUŽITIE / POSTUP PŘI DUPLIKACI KÓDU

PEVNÝ KÓD / PEVNÉ KÓDY

1 počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknite tlačidlo 2

2 LED dióda bliká každé 2 sekundy  
LED dióda bliká každé 2 sekundy

3 stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
stisknite tlačidlo, ktoré chcete duplikovať

4 stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kopírovaný kód  
stisknite tlačidlo, na ktoré chcete kód uložiť

5 Pridajte ovládač do pamäte prijímača Vášho pohonu  
POSTUP PRO ULOŽENÍ DO PŘIJÍMAČE

PRIAMA FUNKCIONALITA  
PŘÍMÁ FUNKČNOST

PLÁVAJÚCI KÓD - JEDNODUCHÝ / PLOVOUČÍ KÓD - JEDNODUCHÝ

\*skontrolujte list kompatibility / \*zkontrolujte seznam kompatibility

1 počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknite tlačidlo 2

2 LED dióda bliká každé 2 sekundy  
LED dióda bliká každé 2 sekundy

3 stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
stisknite tlačidlo, ktoré chcete duplikovať

4 stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kopírovaný kód  
stisknite tlačidlo, do ktorého chcete uložiť kód

5 Pridajte ovládač do pamäte prijímača Vášho pohonu  
POSTUP PRO ULOŽENÍ OVLADAČE DO PŘIJÍMAČE

D.O.R. TECHNOLOGIA  
TECHNOLOGIE D.O.R.  
VYKONAITE V PŘIJÍMAČI  
MANIPULACE S PŘIJÍMAČEM

KOMPLEXNÝ PLÁVAJÚCI KÓD / PLOVOUČÍ KÓD KOMPLEXNÝ (BFT MITTO)

1 počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknite tlačidlo 2

2 LED dióda bliká každé 2 sekundy  
LED dióda bliká každé 2 sekundy

3 stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
stisknite tlačidlo, ktoré chcete duplikovať

4 súčasne stlačte tlačidlo 1 a 2 na BFT ovládači (zdrojový kód)\*\*  
stisknite súčasne tlačidlo 1 a 2 na ovládači BFT (zdrojový kód)\*\*

5 stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kopírovaný kód  
stisknite tlačidlo, do ktorého chcete uložiť kód

6 Pridajte ovládač do pamäte prijímača Vášho pohonu  
POSTUP PRO ULOŽENÍ OVLADAČE DO PŘIJÍMAČE

D.O.R. TECHNOLOGIA  
TECHNOLOGIE D.O.R.  
VYKONAITE V PŘIJÍMAČI  
MANIPULACE S PŘIJÍMAČEM

\*\*Pri starších verziách, stlačte skryté tlačidlo umiestnené na zadnej strane s použitím PIN-u  
\*\*U starších modelů stisknite pomocí špendlíku skryté tlačidlo, umístěné na zadní straně ovládače.

PLÁVAJÚCI/PLOVOUČÍ KÓD - KOMPLEXNÝ (FAAC)

UPOZORNENIE: Ubezpečte sa že ovládač ktorý idete kopírovať je MASTER. Stlačením akéhokoľvek tlačidla by sa malo prejavíť dvojitým bliknutím LED diódy namiesto jedného zasvietenia!!!

POZOR: ZKONTROLUJTE, JESTLI OVLADAČ, KTERÝ BUDETE DUPLIKOVAT, JE MASTER. Po stisknutí libovolného tlačítka by měla LED dioda dvakrát bliknout, a neměla by se naopak trvale rozsvítit.

1 počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknite tlačidlo 2

2 LED dióda bliká každé 2 sekundy  
LED dióda bliká každé 2 sekundy

3 stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
stisknite tlačidlo, ktoré chcete kopírovať

4 súčasne stlačte tlačidlo 1 a 2 (podľa nákresu), tlačidlá uvoľnite keď LED dióda bliká  
stisknite súčasne obe tlačidlá 1 a 2 (viz obrázek) a uvoľnite je v okamžiku, kdy začne LED dioda blikat

5 dokud LED dióda bliká, stisknite tlačidlo, ktoré chcete kopírovať  
LED dióda bliká rýchlo  
LED dióda rýchle bliká

6 stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kód  
stisknite tlačidlo, na ktoré chcete uložiť kód

7 Pridajte ovládač do pamäte prijímača Vášho pohonu  
POSTUP PRO ULOŽENÍ OVLADAČE DO PŘIJÍMAČE

PRIAMA FUNKCIONALITA  
PŘÍMÁ FUNKČNOST

WHY 433 LITE MINI ---> WHY 433 LITE MINI

AK JE KÓD PEVNÝ, ALEBO PLÁVAJÚCI - JEDNODUCHÝ  
Pokud je KÓD PEVNÝ nebo PLOVOUČÍ KÓD - JEDNODUCHÝ

AK JE KÓD PLÁVAJÚCI - KOMPLEXNÝ  
Pokud je PLOVOUČÍ KÓD - KOMPLEXNÝ

1 na novom WHY, počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
na NOVÉM WHY stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknete tlačidlo 2

2 na novom WHY bliká LED dióda každé dve sekundy  
LED dióda na NOVÉM WHY bliká každé dve sekundy

3 na starom WHY stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
na STARÉM WHY stisknite tlačidlo, ktoré chcete kopírovať

4 LED dióda na NOVOM WHY bliká rýchlo  
LED dióda na NOVÉM WHY rýchle bliká

5 na novom WHY, stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kód  
na novom WHY, stisknite tlačidlo, na ktoré chcete uložiť kód

6 Pridajte ovládač do pamäte prijímača Vášho pohonu  
POSTUP PRO ULOŽENÍ OVLADAČE DO PŘIJÍMAČE

PRIAMA FUNKCIONALITA  
PŘÍMÁ FUNKČNOST

1 na novom WHY, počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
na NOVÉM WHY stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknete tlačidlo 2

2 na novom WHY bliká LED dióda každé dve sekundy  
LED dióda na NOVÉM WHY bliká každé 2 sekundy

3 na starom WHY stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
na STARÉM WHY stisknite tlačidlo, ktoré chcete kopírovať

4 LED dióda na NOVOM WHY vydáva dvojité záblesky každé dve sekundy  
LED dióda na NOVÉM WHY dvojité bliká každou sekundu.

5 na starom WHY súčasne stlačte tlačidlo 1 a 2, uvoľnite tlačidlá keď LED dióda začne blikat  
na STARÉM WHY stisknite súčasne tlačidlá 1 a 2 a uvoľnite je v okamžiku, kdy LED dioda začne blikat

6 pokiaľ LED dióda na starom WHY bliká, stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
zatiaľčo LED dióda na STARÉM WHY bliká, stisknite tlačidlo, ktoré chcete kopírovať

1 počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknite tlačidlo 2

2 LED dióda bliká každé 2 sekundy  
LED dióda bliká každé 2 sekundy

3 stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
stisknite tlačidlo, ktoré chcete duplikovať

4 súčasne stlačte tlačidlo 1 a 2 na BFT ovládači (zdrojový kód)\*\*  
stisknite súčasne tlačidlo 1 a 2 na ovládači BFT (zdrojový kód)\*\*

5 stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kopírovaný kód  
stisknite tlačidlo, do ktorého chcete uložiť kód

6 Pridajte ovládač do pamäte prijímača Vášho pohonu  
POSTUP PRO ULOŽENÍ OVLADAČE DO PŘIJÍMAČE

D.O.R. TECHNOLOGIA  
TECHNOLOGIE D.O.R.  
VYKONAITE V PŘIJÍMAČI  
MANIPULACE S PŘIJÍMAČEM

1 počas stlačenia tlačidla 1 stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát  
stisknite a držte stisknuté tlačidlo 1 a súčasne 4x stisknite tlačidlo 2

2 LED dióda bliká každé 2 sekundy  
LED dióda bliká každé 2 sekundy

3 stlačte tlačidlo určené na kopírovanie  
stisknite tlačidlo, ktoré chcete duplikovať

4 súčasne stlačte tlačidlo 1 a 2 na BFT ovládači (zdrojový kód)\*\*  
stisknite súčasne tlačidlo 1 a 2 na ovládači BFT (zdrojový kód)\*\*

5 stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kopírovaný kód  
stisknite tlačidlo, do ktorého chcete uložiť kód

6 Pridajte ovládač do pamäte prijímača Vášho pohonu  
POSTUP PRO ULOŽENÍ OVLADAČE DO PŘIJÍMAČE

D.O.R. TECHNOLOGIA  
TECHNOLOGIE D.O.R.  
VYKONAITE V PŘIJÍMAČI  
MANIPULACE S PŘIJÍMAČEM

## LIST KOMPATIBILITY / PŘEHLED KOMPATIBILITY / WHY 433 LITE MINI

<b>ACM</b> TX2, TX2 COLOR, TX4	
<b>ADYX</b> TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
<b>AERF</b> COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
<b>ALLMATIC</b> BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	
<b>APRIMATIC</b> TR, TM4, TXM	
<b>AVIDSEN</b> 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	
<b>BENINCA</b> TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GO. VA	
<b>BENINCA</b> IO	
<b>BFT</b> MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	
<b>CASALI</b> GENIUS/CASALI A252RC	
<b>CLEMSA</b> MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
<b>DASPI</b> ZERO RC	
<b>DEA SYSTEM</b> PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	
<b>DITEC/ENTREMATI</b> BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN	
<b>DOORHAN</b> TRANSMITTER 4	
<b>DOORMATIC</b> MILENY, MILENY-EVO	
<b>ECOSTAR</b> RSC, RSE, RSZ	
<b>ERREKA</b> IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433	
<b>FAAC</b> TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK	
<b>FAAC</b> XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
<b>FADINI</b> JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	
<b>GENIUS</b> BRAVO, ECHO	
<b>GIBIDI</b> AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO	
<b>JCM</b> NEO, TWIN	
<b>KBLUE</b> ETH-TEL01	
<b>KEY</b> 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
<b>KING GATES</b> CLIPPER, STYLO	
<b>KLING</b> KUA, KUA E, KUA S	
<b>LIFE</b> FIDO	
<b>MHOUSE</b> TX3, TX4, GTX4	
<b>MOOVO</b> MT4G	
<b>NICE</b> SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO	
<b>NORTON</b> NEO, TXCD	
<b>NOVOFERM</b> MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522	
<b>O&amp;O</b> TX, T.COM R4-2, TWIN, TX (NEO)	
<b>PRASTEL</b> MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
<b>PUJOL</b> Attenzione possibili personalizzazioni non duplicabili TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
<b>RIB</b> LITHIO	
<b>ROPER</b> NEO	
<b>SABUTOM</b> BROOVER, BROSTAR	
<b>SEAV</b> BE HAPPY RS, BE SMART	
<b>SECULUX</b> NEO	
<b>SILVELOX</b> MHz 2007, QUARZ SAW	
<b>SIMINOR</b> CVXNL, MITTO	
<b>SIMINOR</b> SIM433	
<b>SOMFY</b> K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
<b>STAGNOLI</b> KALLISTO, VENUS AV223	
<b>TAU</b> 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
<b>TOR LIFT</b> TORMIT4	
<b>VZ</b> TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
<b>VDS</b> ECO-R, TRQ P	

### TECHNOLÓGIA D.O.R. TECHNOLOGIE D.O.R.

V blízkosti automatizácie a pred použitím pôvodného diaľkového ovládača, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na WHY 433 LITE MINI kým LED dióda nezačne blikať. Čakajte na ukončenie blikania.

V dosahu automatizační techniky, a předtím, než použijete původní dálkový ovladač, stiskněte a držte stisknuté tlačítko na dálkovém ovladači WHY LITE MINI tak dlouho, dokud LED dioda nezačne blikat. Počkejte, dokud blikání neskončí.

### VYKONAJTE V PRÍJÍMAČI MANIPULACE S PŘÍJÍMAČEM

V blízkosti automatizácie a pred použitím pôvodného diaľkového ovládača, stlačte a uvoľnite tlačidlo PRG alebo PGM prítomné na prijímači, následne stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači WHY 433 LITE MINI.

V dosahu automatizační techniky, a předtím, než použijete původní dálkový ovladač, stiskněte a uvolněte tlačítko PRG nebo PGM, které je na přijímači, potom stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači WHY 433 LITE MINI.

### PRIAMA FUNKCIONALITA PŘÍMÁ FUNKČNOST

V blízkosti automatizácie a pred použitím pôvodného diaľkového ovládača, stlačte 4/5 krát tlačidlo diaľkového ovládača WHY 433 LITE MINI.

V dosahu automatizační techniky, a předtím, než použijete původní dálkový ovladač, stiskněte 4-5 krát tlačítko na dálkovém ovladači WHY 433 LITE MINI.

Vyrobéné v Sice Tech Srl Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)  
www.sicetech.it - www.why-evo.com

Frekvencia od 433,12 do 434,72 (sila signálu: 14dbm ERP)

#### Sice Tech Srl prehlasuje:

• Ovládač WHY 433 LITE MINI pracuje na frekvenciách od 433,12 do 434,72 Mhz.

• Výrobok je vyrobený súlade s legislatívou 2014/53/UE (RED).

#### Likvidácia odpadu:

UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE PRI POUŽITÍ NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE PRI JEJ VÝMENE.

Pre výmenu batérie kontaktujte odborného pracovníka.

Materiály sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi. V prípade likvidácie výrobku neexistuje žiadne konkrétne riziko ani nebezpečenstvo. Recyklovateľné materiály je vhodné separovať podľa druhu odpadu (elektrické komponenty, meď, hliník, plast atď.). Informácie o likvidácii batérií nájdete v platných predpisoch.

Výrobce Sice Tech Srl  
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)  
www.sicetech.it - www.why-evo.com

Frekvence od 433,12 do 434,72 MHz (vyzařovaný výkon: 14dbm ERP)

#### Výrobce Sice Tech Srl prohlašuje, že:

• Radiový diaľkový ovládač WHY 433 LITE MINI pracuje na frekvenci od 433,12 do 434,72 MHz a splňuje náležitosti smernice 2014/53/EU (RED).

#### LIKVIDACE

POZOR: NEBEZPEČÍ EXPLOZE PŘI POUŽITÍ BATERIE NESPRÁVNÉHO TYPU PŘI JEJÍ VÝMĚNĚ.

Při likvidaci zařízení se obraťte ka valifikované pracovníky. Likvidace materiálů musí být provedena v souladu s platnou legislativou. Při likvidaci zařízení nehrozí žádná nebezpečí nebo rizika související s použitými materiály a komponenty. Recyklovatelné materiály je nutné roztřídit podle typologie (elektrické součástky - meď - hliník - plasty - atd.). Při likvidaci baterie postupujte v souladu s místně platnou legislativou. I