

## Kartáč na čištění gramofonových desek

Skládá se z 1 milionu jemných karbonových vlásků, které čistí velmi dobře a šetrně gramodesky. Vyznačuje se minimální statickou elektřinou při čištění.

### Instrukce:

Desku nechte otáčet na podložce jako při přehrávání, něžně kartáč přiložte ve směru otáčení tak aby jste setřeli prach. Žádný tlak na desku není zapotřebí vyvarujte se přílišného tlačení aby se nepoškodily drážky desky. Po použití vždy zasuňte kartáč do ochranného rámu aby nedošlo k ohnutí a poškození vláken. Na použití kartáče není zapotřebí žádná tekutina.

Pokud možno použijte takéž čistič hrotů. Čistý hrot a deska jsou zárukou nejlepšího zvuku.