

Dálkový ovladač Superior Simple RF4 univerzální

Jak ovladač naučit kód původního ovladače:

- 1) Vymazání dříve nahraného kódu z ovladače – Stiskněte tlačítko A a B najednou dokud LED dioda nezačne rychle blikat; nyní stiskněte a držte tlačítko A a třikrát rychle stiskněte tlačítko B dokud nezačne LED rychle blikat. Poté obě tlačítka pusťte. Ovladač je připraven naučit se nový kód.
- 2) Vezměte původní originální dálkový ovladač do ruky a Superior Simple dálkový ovladač do druhé. Přiblížte je blízko sebe, stiskněte a držte tlačítko A na obou ovladačích dokud nezačne blikat LED na ovladači Superior, poté pusťte tlačítka na obou ovladačích. Opakujte stejný postup pro tlačítka B, C, a D.

Obnovení předchozího kódu při nechtěném vymazání či přepsání

Stiskněte a držte tlačítka C a D dokud LED dioda nezačne blikat. Pak obě tlačítka pusťte.

Dálkový ovladač Superior Simple RF4 univerzální

Jak ovladač naučit kód původního ovladače:

- 1) Vymazání dříve nahraného kódu z ovladače – Stiskněte tlačítko A a B najednou dokud LED dioda nezačne rychle blikat; nyní stiskněte a držte tlačítko A a třikrát rychle stiskněte tlačítko B dokud nezačne LED rychle blikat. Poté obě tlačítka pusťte. Ovladač je připraven naučit se nový kód.
- 2) Vezměte původní originální dálkový ovladač do ruky a Superior Simple dálkový ovladač do druhé. Přiblížte je blízko sebe, stiskněte a držte tlačítko A na obou ovladačích dokud nezačne blikat LED na ovladači Superior, poté pusťte tlačítka na obou ovladačích. Opakujte stejný postup pro tlačítka B, C, a D.

Obnovení předchozího kódu při nechtěném vymazání či přepsání

Stiskněte a držte tlačítka C a D dokud LED dioda nezačne blikat. Pak obě tlačítka pusťte.