Jak nastavit analogové funkce

TV

ZAPNOUT/VYPNOUT	VÝBĚR PROGRAMU
VYPÍNÁNÍ ZVUKU	PŘEPROGRAMOVÁNÍ KANÁLŮ
STANDARD	ROZŠÍŘENÍ PŘEDVOLEB
KONTRAST	ZOBRAZENÍ VYBRANÉHO KANÁLU
BAREVNÁ SYTOST	EXTERNÍ PŘÍSTROJ
ÚROVEŇ JASU	ČAS
HLASITOST	AV PŘEPÍNAČ AV
VÝŠKY	MENU MENU
BASY	EXIT EXIT
BALANCE	PIP OBRAZ V OBRAZE
ROZŠÍŘENÉ STEREO	OK VÝBĚR / POTVRZENÍ
I/II A/B 1/2 VÝBĚR KANÁLŮ AUDIO	

TEXT

TV TV	ZMĚNA VELIKOSTI TXT
VT TELETEXT	STOP FUNKCE
NASTAVENÍ OBRAZU TV Z TXT	VYVOLÁNÍ ČASU V TXT
PODHLED V TXT	VÝBĚR INDEXOVÉ STRANY
ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH STRAN	LISTOVÁNÍ V TXT (VPŘED) P +
OBSAH	LISTOVÁNÍ V TXT (VZAD) P -

VIDEO

AV VIDEO VIDEOREŽIM	SNÍMEK PO SNÍMKU
FUNKCE "PLAY"	FF PŘEVÍJENÍ DOPŘEDU
NAHRÁVÁNÍ	REW PŘEVÍJENÍ DOZADU
PAUZA	PŘETÁČENÍ S OBRAZEM (VPŘED / VZAD)
STOP	

SHIFT



ČASOVÝ VYPÍNAČ	LADĚNÍ KANÁLU (max. 5 sec.)
AV PŘEPÍNAČ AV2	A/B MONO
16:9 VELIKOST OBRAZU	AUDIO
1- PROGRAM 30 - 39	KLÁVESA OBRAZ V OBRAZE
2- PROGRAM 40 - 49	
HODINY	
PIP PŘEDCHÁZEJÍCÍ PROGRAM	
PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANA	NÁSLEDUJÍCÍ STRANA