

SeKi

Grande



Návod na programování

Krok 1

Chcete-li programovat 1. přístroj, stiskněte tlačítka "A" a CHANNEL V (Channel dolů) současně a držte tato tlačítka stisknutá po dobu 5 sekund.

LED dioda začne svítit. Dálkové ovládání je nyní v režimu učení.

Chcete-li programovat 2. přístroj, stiskněte místo tlačítka "A" tlačítko "B".

Krok 2

Položte dálkový ovladač, ze kterého chcete kopírovat povely proti dálkovému ovladači SeKi tak, aby jejich horní konce směřovaly proti sobě ve vzdálenosti 2 – 5 cm.

Krok 3

Na ovladači SeKi stiskněte tlačítko, na které chcete naprogramovat povel. LED dioda pro potvrzení třikrát krátce blikne.



Krok 4

Stiskněte a podržte na originálním ovladači tlačítko, které chcete přenést do ovladače SeKi. Pokud se data správně přenesou LED 3x blikne.

Krok 5

Opakujte kroky 3 + 4 tak dlouho, až naprogramujete všechna potřebná tlačítka.

Krok 6

Když je učení dokončeno, stiskněte tlačítko "A" nebo "B" pro ukončení.

Jste hotovi, můžete používat SeKi.